DIGITAL-VIELFACHMESSGERÄT

Bedienungsanleitung

GB DIGITAL MULTITESTER
Operating instructions

ES MEDIDOR DIGITAL MULTIFUNCIONAL
Instrucciones de uso

TR DİJİTAL ÖLÇÜM CİHAZI
Kullanım kılavuzu

IT MULTIMETRO DIGITALE
Istruzioni per l'uso

HU DIGITÁLIS MULTIMÉTER
Kezelési útmutató

RU ДИГИТАЛЬНЫЙ КОМБ. ЭЛЕКТРОИЗМЕР. ПРИБОР
Руководство по эксплуатации

SI DIGITALNI UNIVERZALNI MERILNI INŠTRUMENT
Navodilo za uporabo

HR DIGITALNI UNIVERZALNI MJERNI INSTRUMENT
Naputak za posluživanje

PL CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY
Instrukcja obsługi

CZ DIGITÁLNÍ VÍCEÚČELOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ
Návod k obsluze

LT DIGITALUS-DAUGKARTINIS-MATAVIMO PRIETAISAS
Naudojimosi instrukcija

FR MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE
Mode d'emploi



Typ: EM8900A

REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1-4
D-63776 Mömbris
www.rev.biz

REV 02.15

DE

TECHNISCHE DATEN

$3^1/_2$- stellige LCD-Digitalanzeige mit automatischer Polaritätsanzeige

Arbeitstemperatur:	0° – +40°C
Lagertemperatur:	-15° – +50°C
Batterie:	6LR61 9V-Block D
Feinsicherung:	F10A / 250V~
	F250mA / 250V

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
V ⎓	Gleichspannung (DC)
V ~	Wechselspannung (AC)
A ⎓	Gleichstrom (DC)
A ~	Wechselstrom (AC)
Ω	Widerstand (Ohm)
•)))	Durchgangsprüfung akustisch
→|	Diodentest
BATT	Batterietest
⎓	Sicherung
⏚	Erdanschluss
⧈	Schutzisoliert (Schutzklasse 2)
⚠	Achtung, Risiko einer Gefahr
⚠	Gefahr eines elektrischen Schlags

SICHERHEITSHINWEISE

⚠⚠

Dieses Digital-Vielfachmessgerät entspricht der Richtlinie für Messgeräte der Überspannungskategorie CAT II.
Der einwandfreie Zustand des Gerätes und die unbedingte Einhaltung der Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind die Grundlage für korrekte Messungen.
Die Prüfspitzen und das Digital-Vielfachmessgerät bilden in puncto Sicherheit eine Einheit. Defekte Prüfspitzen müssen grundsätzlich gegen neue ausgetauscht werden.

- Das Prüfgerät nicht benutzen, falls das Gerät oder die Prüfkabel beschädigt sind oder falls eine Fehlfunktion vermutet wird.
- Vor jedem Einsatz den Betrieb des Prüfgerätes durch Messen einer bekannten Spannung überprüfen.
- Das spannungsführende Prüfkabel zuerst abtrennen, bevor das Masseprüfkabel abgetrennt wird.
- Bei Messungen nicht die Metallspitzen der Prüfspitzen berühren.
- Spannungsmessungen gegen Erde, dürfen nur bis max. 250 Volt durchgeführt werden.
- Besondere Vorsicht ist geboten bei Spannungsmessungen von:
  > 60 Volt Gleichspannung (DC)
  > 30 Volt Wechselspannung (AC)

Bei elektromagnetischen Feldern kann die Anzeige des Messergebnisses bis zu 20% vom tatsächlichen Wert abweichen.

WARTUNG UND PFLEGE

⚠⚠

- Vor dem Öffnen des Gerätes sind die Anschlussstecker der Prüfspitzen vom Tester und von zu testenden Schaltungen oder Stromkreisen zu trennen.
- Eine defekte Feinsicherung darf nur durch eine gleichwertige ersetzt werden.
- Nach dem Öffnen des Gehäuses darf der Tester erst wieder benutzt werden, wenn der Gehäusedeckel auf der Rückseite fest mit dem Tester verschraubt ist.
- Gerät nach Messung immer ausschalten.
- Zur Reinigung der Oberfläche nur ein leicht feuchtes Tuch, evtl. ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

BESCHREIBUNG DES BEDIENTEILS

① Drehschalter
② Display - LCD-Anzeige
③ Buchse →|+VΩ
④ Buchse COM
⑤ Buchse mA/Ω/BATT
⑥ Buchse 10A
⑦ Hold-Schalter
⑧ Ein/Aus

DURCHFÜHRUNG VON MESSUNGEN

Sofern Messbereichsüberschreitung: „1" auf dem Display angezeigt wird, beenden Sie die Messung bitte sofort und wählen Sie einen anderen Messbereich.

⚠⚠

Wechselspannungsmessung (ACV)

- Prüfkabel „rot" an die Buchse V ③ und Prüfkabel „schwarz" an die Buchse COM ④ anschließen.
- Drehschalter auf die erforderliche Wechselspannungsposition (V~) einstellen.
- Die Prüfkabel mit der Schaltung verbinden, Messwerte werden im LCD-Display angezeigt.

⚠⚠

Gleichspannungsmessung (DCV)

- Prüfkabel „rot" an die Buchse V ③ und Prüfkabel „schwarz" an die Buchse COM ④ anschließen.
- Drehschalter auf die erforderliche Gleichspannungsposition (V-) einstellen. Sollte die Spannung, die gemessen werden soll, vorher unbekannt sein, stellen Sie den Drehschalter auf die höchste Position, und verringern Sie dann den Wert stufenweise bis zum Erreichen der sinnvollsten Anzeige.
- Die Prüfkabel mit der Schaltung verbinden, Messwerte und Polarität des roten Prüfkabels werden im LCD-Display angezeigt. (Die Polarität der roten Prüfspitze ist positiv „+").

⚠⚠

Gleichstrommessung (DCA)

Für Messungen zwischen 1µA und 200mA.

- Prüfkabel „rot" an die Buchse mA/Ω/BATT ⑤ und Prüfkabel „schwarz" an die Buchse COM ④ anschließen.
- Drehschalter auf die erforderliche Gleichstrom-Ampereposition (A⎓) einstellen.
- Unterbrechen Sie den Schaltkreis in dem die Messung vorgenommen werden soll und verbinden Sie die Prüfkabel mit den Unterbrechungspunkten.
- Messwerte werden im LCD-Display angezeigt. Messbereich ist mit 0,25A abgesichert.

Für 10A-Messungen

- Prüfkabel „rot" an die Buchse 10A ⑥ und Prüfkabel „schwarz" an die Buchse COM ④ anschließen.

Messzeit: max. 15 Sek., nächste Messung nach 15 Min.

⚠⚠

Wechselstrommessung

- Für Messungen zwischen 1mA und 10A wie unter Gleichstrommessung. Nur Bereichsschalter auf A~ stellen.

Widerstandsmessung (OHM)

Achtung: Widerstandsmessungen immer im spannungslosen Zustand durchführen.

- Falls der Widerstand, der gemessen werden soll, an einen Stromkreis angeschlossen ist, schalten Sie das Gerät aus und entladen Sie vor der Anwendung der Prüfspitzen sämtliche Kondensatoren.
- Prüfkabel „rot" an die Buchse mA/Ω/BATT ⑤ und Prüfkabel „schwarz" an die Buchse COM ④ anschließen.
- Drehschalter auf die erforderliche Ohmzahlposition (Ω) einstellen.
- Die Prüfspitzen mit dem zu testenden Widerstand verbinden. Messwerte werden im LCD-Display angezeigt.

⚠

Diodentest

- Prüfkabel „rot" an die Buchse mA/Ω/BATT ⑤ und Prüfkabel „schwarz" an die Buchse COM ④ anschließen.
- Drehschalter auf die Position „ →| " einstellen.
- Schließen Sie die rote Prüfspitze an die Anode und die schwarze Prüfspitze an die Kathode der zu testenden Diode an.
- Die Vorspannungsbelastung der Diode wird in mV angezeigt. Bei falscher Polarität der Prüfspitzen wird „1" im Display angezeigt.

⚠

Durchgangsprüfung mit Akustiksignal

- Prüfkabel „rot" an die Buchse mA/Ω/BATT ⑤ und Prüfkabel „schwarz" an die Buchse COM ④ anschließen.
- Drehschalter auf die Position „•)) " einstellen.
- Schließen Sie die Prüfspitzen am Anfang und am Ende einer Prüfstrecke an. Ist die Prüfstrecke durchgängig ertönt ein Summton.

Batterietest

- Prüfkabel „rot" an die Buchse mA/Ω/BATT ⑤ und Prüfkabel „schwarz" an die Buchse COM ④ anschließen.
- Drehschalter auf Position „BATT" (9V oder 1,5V, je nach Batterietyp) einstellen. Rote Prüfspitze an Pluspol, schwarze Prüfspitze an Minuspol der Batterie halten.
- Im LCD-Display wird der Ladezustand in Volt-Angabe angezeigt.

Hold-Schalter

- Durch Betätigen des Hold-Schalters ⑦ kann der Messwert festgehalten werden.

Einschalten: Messwert bleibt erhalten
Ausschalten: Messbereitschaft ist aktiviert

Automatische Abschaltung

- Messgerät schaltet sich nach letzter Messung automatisch nach ca. 20 Min. ab

AUSWECHSELN DER BATTERIE UND DER FEINSICHERUNG

⚠⚠

Achtung: Vor Öffnen des Gehäuses unbedingt alle Prüfkabel und Adapter entfernen. Sobald im Display „BAT" angezeigt wird, sollte die Batterie ausgetauscht werden. Lösen Sie dazu die 2 Schrauben auf der Rückseite des Multitesters und nehmen Sie den Gehäusedeckel ganz ab. Tauschen Sie die leere Batterie gegen eine neue vom selben Typ (6LR61 9V-Block D) aus. Achten Sie hierbei auf die richtige Polung.

Feinsicherung

Sollte die Feinsicherung ausgetauscht werden müssen, öffnen Sie das Gehäuse (wie beim Batteriewechsel), nehmen die Platine heraus und tauschen die durchgebrannte Sicherung gegen eine neue vom selben Typ aus (siehe technische Daten).

MESSTOLERANZEN (UMGEBUNGS-TEMPERATUR 23°)

Messbereich	Auflösung	Messgenauigkeit
Wechselspannung		
2V	1mV	± 1,2% + 5
20V	10mV	
200V	100mV	
250V	1V	
Gleichspannung		
200mV	100µV	± 1,0% + 5
2V	1mV	± 1,2% + 5
20V	10mV	
200V	100mV	
250V	1V	
Wechselstrom		
2mA	1µA	± 1,2% + 5
20mA	10µA	± 1,5% + 5
200mA	100µA	± 1,5% + 5
10A	10mA	± 3,0% + 7
Gleichstrom		
200µA	0,1µA	± 0,1% + 5
2mA	1µA	± 1,2% + 5
20mA	10µA	
200mA	100µA	± 1,2% + 5
10A	10mA	± 2,0% + 5
Widerstand		
200Ω	0,1Ω	± 1,0% + 3
2KΩ	1Ω	± 0,8% + 3
20KΩ	10Ω	
200KΩ	100Ω	
2MΩ	1KΩ	± 1,0% + 3
20MΩ	10kΩ	

ENTSORGUNG

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

BATTERIE

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!

Garantieangaben gelten nicht für evtl. mitgelieferte oder eingebaute Batterien.

GARANTIE

1. Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum.
2. Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Gewährleistungspflicht nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird.
3. Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die durch fehlerhafte Installation entstehen.
4. Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles durch REV kein Widerspruch eingelegt, verjährt das Recht auf Nachbesserung.
5. Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mangelbeschreibung an den Händler oder REV zu senden.
6. Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Berechnung.

Technische Änderungen vorbehalten.
Ergänzende Sicherheitsinformationen finden Sie auf der REV Homepage www.rev.biz

GB

TECHNICAL DATA

$3^1/_2$- place LCD digital display with automatic polarity display

Operating temperature:	0 – +40°C
Storage temperature:	-15° – +50°C
Battery:	6LR61 9V-Block D
Miniature fuse:	F 10A / 250V~
	F250mA / 250V

DESCRIPTION OF SYMBOLS

Symbol	Description
V ⎓	Direct voltage (DC)
V ~	Alternating voltage (AC)
A ⎓	Direct current (DC)
A ~	Alternating current (AC)
Ω	Resistance (Ohm)
•)))	Acoustic continuity tester
→|	Diode test
BATT	Battery test
⎓	Fuse
⏚	Earth
⧈	Shockproof (safety class 2)
⚠	Caution, risk of danger
⚠	Danger of electric shock

SAFETY PRECAUTIONS

⚠⚠

This Digital Multitester complies with the guideline for measuring devices of the overvoltage category CAT II.
The proper condition of the device and the necessary adherence to the safety precautions in these operating instructions are the basis for correct measurements.
The test tips and the Digital Multitester form a unit with regard to safety. Defective test tips must always be replaced with new ones of the type specified in the operating instructions.

- Never use the tester if the device or the test cables are damaged or a malfunctions is suspected.
- Check the operation of the tester before each use by measuring a known voltage.
- Always disconnect the voltage-carrying test cable before the ground test cable.
- Do not touch the metal tips of the test tips during measurements.
- Voltage measurements to ground may only be conducted up to a maximum of 600 volts.
- Particular caution should be exercised during voltage measurements of:
  > 60 volts direct current (DCV)
  > 30 volts alternating current (ACV)

Under the influence of Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field phenomenon, the captioned model have a variable result of 0.8-1.2 times the rated result.

CARE AND MAINTENANCE

⚠⚠

- Before opening the device, the connection plugs of the test tips must be disconnected from the tester and from the wiring or circuits to be tested.
- A defective miniature fuse may only be replaced with one of the same type.
- After the housing is opened, the tester may not be used again until the housing cover is screwed to the back of the tester again.
- Always switch off the device after testing.
- Only use a slightly moist cloth to clean the surface, or if necessary a very cleaning agent. Do not use any scouring or solvent cleaning agents.

DESCRIPTION OF OPERATING SECTION

① Rotary switch
② Display - LCD display
③ →|+VΩ socket
④ COM socket
⑤ mA/Ω/BATT socket
⑥ 10A socket
⑦ Hold switch
⑧ On/Off

CONDUCTING TESTS

Overrange Indication: „1" is shown on the display. In case the "1" is shown on the display stop the measurement and choose another measurement area.

⚠⚠

Measuring alternating voltage (ACV)

- Connect red test cable to V ③ socket and black test cable to COM ④ socket.
- Set rotary switch to required alternating voltage position (V~).
- Connect test cables to circuit; measured values are shown in LCD display.

⚠⚠

Measuring direct voltage (DCV)

- Connect red test cable to V ③ socket and black test cable to COM ④ socket.
- Set rotary switch to required direct voltage position (V-). If the voltage to be measured is unknown beforehand, then set the rotary switch to the highest position and then reduce the value in steps until the most practical display is achieved.
- Connect the test cable to circuit; measured values and polarity of red test cable are shown in LCD display (polarity of red test tip is positive "+").

⚠⚠

Measuring direct current (DCA)

For measurements between 1µA and 200mA

- Connect red cable to mA/Ω/BATT ⑤ socket and black test cable to COM ④ socket.
- Set rotary switch to required direct current position (A⎓).
- Open circuit in which measurement is to be made and connect test cable to open points.
- Measured values and polarity of red test cable are shown in LCD display (polarity of red test tip is positive "+").

Measurement range fused with 0.25A.

For 10A measurements

- Connect red test cable to 10A ⑥ socket and black test cable to COM ④ socket.

Measurement time max. 15 sec, next measurement after 15 min.

⚠⚠

Measuring alternating current

- For measurements between 1mA and 10A, proceed as when measuring direct current, however set range switch to A~.

Measuring resistance (OHM)

Attention: Always conduct resistance measurements in the deenergised state.

- If resistance to be measured is connected to a power circuit, switch device off, discharge all capacitors before using test tips.
- Connect red test cable to mA/Ω/BATT ⑤ socket and black test cable to COM ④ socket (polarity of red test tip is positive "+").
- Set rotary switch to required ohm value position (Ω).
- Connect test tips to resistance to be tested; measured values are shown in LCD display.

⚠

Diode test

- Connect red test cable to mA/Ω/BATT ⑤ socket and black test cable to COM ④ socket (polarity of red test tip is positive "+").
- Set rotary switch to " →| " position.
- Connect red test tip to anode and black test tip to cathode of diode to be tested.
- Prevoltage load of diode is displayed in mV. In case of incorrect polarity of test tips, "1" will appear in display.

⚠

Testing continuity with acoustic signal

- Connect red test cable to mA/Ω/BATT ⑤ and black test cable to COM ④ socket.
- Set rotary switch to "•)) " position.
- Connect test tips at beginning and end of test segment. If test segment has continuity, a buzzing tone sounds.

Battery test

- Connect the "red" test cable to the mA/Ω/BATT ⑤ socket and the "black" test cable to the COM ④ socket.
- Set the rotary switch to the "BATT" position (9V or 1.5V, depending on type of battery). Hold red test probe against the battery's positive pole and the black test probe against the negative pole.
- The charge status is shown in volts on the LCD display

HOLD switch

- The measured value can be retained by pressing the hold switch ⑦

Switch on: Measured value is retained
Switch off: Measurement standby is activated

Automatic switch-off

- Measuring device switches off automatically approx. 20 min. after last measurement

REPLACING BATTERY AND MINIATURE FUSE

⚠⚠

Caution: Remove all test cables and adapters without fail before opening housing. The battery should be replaced as soon as "BAT" appears in the display. To do this, remove the two screws on the back of the Multitesters and completely remove the housing cover. Replace the drained battery with a new one of the same type (6LR61 9V-Block D). Pay attention to correct polarity.

Miniature fuse

The miniature fuse only needs to be replaced very seldom, and when it does, it is almost always due to an operating error.
In this case you open the housing (as when replacing the battery) and replace the defective fuse with a new one of the same type. See technical Data.

MEASURING TOLERANCES (AMBIENT TEMPERATURE 23°)

Measuring range	Resolution	Measuring accuracy
Alternating voltage		
2V	1mV	± 1,2% + 5
20V	10mV	
200V	100mV	
250V	1V	
Direct voltage		
200mV	100µV	± 1,0% + 5
2V	1mV	± 1,2% + 5
20V	10mV	
200V	100mV	
250V	1V	
Alternating current		
2mA	1µA	± 1,2% + 5
20mA	10µA	± 1,5% + 5
200mA	100µA	± 1,5% + 5
10A	10mA	± 3,0% + 7
Direct current		
200µA	0,1µA	± 1,5% + 5
2mA	1µA	± 1,2% + 5
20mA	10µA	
200mA	100µA	
10A	10mA	±2,0% + 5
Resistance Ω		
200Ω	0,1Ω	± 1,0% + 3
2KΩ	1Ω	± 0,8% + 3
20KΩ	10Ω	
200KΩ	100Ω	
2MΩ	1KΩ	± 1,0% + 3
20MΩ	10kΩ	

DISPOSAL

In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection.
Please help with environmental protection and see to it that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer.
GUIDELINE 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND the COUNCIL of July 04th 2012 about electrical and electronics old devices.

BATTERY

Batteries and accumulators are not to be disposed of in the normal house waste bin. Every user is legally obliged, to hand over all batteries and accumulators, irrespective of whether or not they contain harmful substances to a communal collection point in the local town area or to a trade dealer so that they can be disposed of in an orderly environmentally friendly manner.
Batteries and accumulators should only be handed over when they are completely discharged!

The warranty information does not apply to possibly provided or installed batteries.

WARRANTY

During manufacturing this REV product is passed through several quality testing stations which are set up with newest technology. Should nevertheless a defect arise, REV offers a warranty to the following extent:

1. The duration of the warranty is 24 months after the date of purchase.
2. The unit is either repaired or replaced by REV free of charge or if it can be shown that it has become unusable during the warranty period due to a manufacturing or material defect.
3. The liability does not cover transport damages or damaged incurred through defective installation.
4. If REV repudiates the warranty claim and no objection is made within 6 months, the right to repair becomes time-barred.
5. In a warranty case the unit must be sent to the dealer or REV together with the sales slip and a short description of the defect.
6. If there is no proof for a warranty liability being in place, any repair carried out will be invoiced.

Additional security information can be found on the REV Webpage www.rev.biz

ES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Display digital LCD de $3^1/_2$ dígitos con indicación automática de polaridad.

Temperatura de servicio:	de 0° a +40°C
Temperatura de almacenamiento:	de -15° a + 50°C
Pila:	6LR61 9V-Bloque D
Fusible para corrientes débiles:	
Hembrilla mA	F10A / 250V~
	F250mA / 250V

ESPECIFICACIÓN DE LOS SIMBOLOS

Simbolo	Significado
V ⎓	Tensión continua (DC)
V ~	Tensión alterna (AC)
A ⎓	Corriente alterna (DC)
A ~	Corriente alterna (AC)
Ω	Resistencia (Ohm)
•)))	Control de continuidad con señal acústica
→|	Prueba diódica
BATT	Prueba de batería
⎓	Fusible
⏚	Toma de tierra
⧈	Aislamiento protector (Clase 2)
⚠	Atención, Riesgo de peligro
⚠	Peligro de calambre

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠⚠

Este controlador digital multifuncional cumple con todos los requisitos de la directiva en materia de aparatos de medición incluidos dentro de la categoría de sobrepresión CAT II.
El perfecto estado del aparato y el cumplimiento estricto de las instrucciones de seguridad incluidas en este manual de manejo son requisitos indispensables para una medición correcta. Las sondas de comprobación y el controlador digital multifuncional constituyen una unidad en materia de seguridad. Las sondas defectuosas deben cambiarse por otras nuevas que coincidan con los tipos indicados en el manual de manejo.

- El controlador no deberá usarse en caso de que el aparato o el cable de medida presenten daños o si alguna de sus funciones parece estar averiada.
- Antes de cada uso, compruebe el estado del controlador midiendo una tensión conocida.
- En primer lugar, desconecte el cable de medida activo, antes de desconectar el cable de medida de masa.
- Durante la medición, no toque las partes metálicas de las sondas de comprobación.
- Las mediciones de tensión a tierra, se deben llevar a cabo a un máximo de 600 Volt.
- Requieren una atención especial las mediciones de tensión de:
  > 60 voltios de tensión continua (DCV)
  > 30 voltios de tensión alterna (ACV)

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

⚠⚠

- Antes de abrir el aparato, es necesario extraer las clavijas de conexión de las sondas de comprobación del controlador, del sistema o de los circuitos a comprobar.
- Si el fusible para corrientes débiles se avería, deberá sustituirse únicamente por uno equivalente.
- Si abre la caja, el controlador sólo puede volver a emplearse cuando haya cerrado debidamente la tapa situada en la parte posterior de la misma.
- Apague el aparato, después de cada medición.
- Para limpieza de la superficie emplear sólo un paño ligeramente húmedo y eventualmente un detergente suave. No emplear agentes limpiadores abrasivos o con contenido de disolventes.

DESCRIPCION DEL ELEMENTO DE MANDO

① Interruptor giratorio
② Display - display LCD
③ Zócalo de conexión →|+VΩ Hz
④ Zócalo de conexión COM
⑤ Zócalo de conexión mA/Ω/BATT
➲ Hembrilla 10A
↑ Interruptor de retención Hold
→ On/Off

REALIZACION DE MEDICIONES

Condición fuera del campo de medición: se mostrará un «1» en la pantalla
Si aparece, termine la medición inmediatamente y seleccione un campo de medición diferente.

⚠⚠

Medición de la tensión alterna (ACV)

- Conectar el cable de medida "rojo" al zócalo de conexión V ③ y el cable de medida "negro" al zócalo de conexión COM ④.
- Ajustar el interruptor giratorio a la posición de tensión alterna requerida (V~).
- Una vez unido el cable de medida al interruptor, aparecen en el display LCD los valores de la medición.

⚠⚠

Medición de tensión continua(DCV)

- Conectar el cable de medida "rojo" al zócalo de conexión mA/Ω/BATT ⑤ y el cable de medida "negro" al zócalo de conexión COM ④.
- Ajustar el interruptor giratorio a la posición de tensión continua requerida (V-). En caso de que la tensión a medir resulte desconocida, ajuste el interruptor giratorio a la posición más elevada y vaya reduciendo progresivamente el valor hasta alcanzar el display más efectivo.
- Una vez unido el cable de medida al interruptor, aparecen en el display LCD los valores de medida y la polaridad del cable de medida rojo. (La polaridad de la sonda de comprobación roja es positiva "+").

⚠⚠

Medición de corriente continua (DCA)

Para efectuar mediciones entre 1µA y 200mA.

- conectar el cable de medida "rojo" al zócalo de conexión mA/Ω/BATT ⑤ y el cable de medida "negro" al zócalo de conexión COM ④.
- Ajustar el interruptor giratorio a la posición de corriente continua requerida (A⎓).
- Abrir el circuito conmutador en el que debe efectuarse la medición y conectar el cable de medida a dichos puntos.
- Los valores de la medición y la polaridad del cable de medida rojo aparecerán en el display LCD. (La polaridad de la sonda de comprobación roja es positiva "+"). Rango de medición está asegurado con 0,25A.

Para efectuar mediciones 10A

- conectar el cable de medida "rojo" al zócalo de conexión 10A ⑥ y el cable de medida "negro" al zócalo de conexión COM ④.

Tiempo de medición máx. 15 seg., siguiente medición tras 15 min.

⚠⚠

Medición de la corriente alterna

- Para efectuar mediciones entre 1mA y 10A, seguir las mismas pautas que para la medición de corriente continua. Posicionar el conmutador del alcance en A~.

Medición de resistencia (OHM)

¡Atención! Realizar las mediciones de resistencia únicamente después de haber desconectado la corriente.

- En caso de que la resistencia a medir esté conectada a un circuito, desconecte el aparato y descargue todos los condensadores, antes de emplear las sondas de comprobación.
- Conectar el cable de medida "rojo" al zócalo de conexión mA/Ω/BATT ⑤ y el cable de medida "negro" al zócalo de conexión COM ④. (La polaridad del puntale rosso è positiva "+").
- Ajustar el interruptor giratorio a la posición de número de ohmios (Ω).
- Al conectar las sondas de comprobación a la resistencia comprobar aparecerán en el display LCD los valores de medida.

⚠

Prueba diódica

- Conectar el cable de medida "rojo" al zócalo de conexión mA/Ω/BATT ⑤ y el cable de medida "negro" al zócalo de conexión COM ④. (La polaridad del puntale rosso è positiva "+").
- Girare la manopola di selezione sulla posizione "→|".
- Collegare il puntale rosso all'anodo e quello nero al catodo del diodo da provare.
- La tensione di polarizzazione del diodo viene indicata in mV. In caso di errata polarità dei puntali viene visualizzato un "1" sul display.

⚠

Prova di continuità con segnale acustico

- Collegare il cavo "rosso" alla presa mA/Ω/BATT ⑤ ed il cavo "nero" alla presa COM ④.
- Girare la manopola di selezione sulla posizione "•))".
- Collegare i puntali all'inizio ed alla fine del tratto da sottoporre a prova. Nel caso venga constata continuità, l'apparecchio emetterà un segnale acustico.

Test batteria

- Collegare il cavo „rosso" all'ingresso mA/Ω/BATT ⑤ e il cavo „nero" all'ingresso COM ④.
- Regolare il selettore rotativo in posizione „BATT" (9V oppure 1,5V, a seconda del tipo di batteria). Portare il puntale rosso sul polo positivo e il puntale nero sul polo negativo della batteria.
- Sul display LCD viene visualizzato lo stato di carica in Volt.

Pulsante Hold

- Premendo il pulsante Hold ⑦ è possibile conservare il valore di misura.

Accensione: il valore di misura viene mantenuto
Spegnimento: è attivata la possibilità di misurazione

Spegnimento automatico

- Lo strumento di misura di spegne automaticamente circa 20 minuti dopo l'ultima misurazione

SOSTITUZIONE DELLA PILA E DEL FUSIBILE

⚠⚠

Attenzione: Prima di aprire la carcassa devono essere disinseriti in ogni caso tutti i cavi di misurazione e tutti gli adattatori. La dicitura "BAT" visualizzata sul display indica che la pila va cambiata. Svitare le 2 viti sul retro del multimetro ed aprire il guscio. Sostituire la pila esausta con una dello stesso tipo (6LR61 9V - blocco D). Fare attenzione alla polarità

Fusibile a filo

Il fusibile a filo va cambiato solo raramente e quando ciò si rende necessario la causa è da ricondurre ad un errore nell'utilizzo dell'apparecchio.
In questo caso aprire il guscio dell'apparecchio (come per la sostituzione della pila) e sostituire il fusibile guasto con uno dello stesso tipo. Vedi dati tecnici.

ELIMINACIÓN

De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden evacuarse junto con los residuos no clasificados.
El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/EU DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEOS del 04 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

PILA

Pilas y acumuladores no pueden ser arrojados a los residuos domésticos. Cada consumidor está obligado por ley, a entregar todas las pilas y acumuladores, independientemente si contienen contaminantes o no, en un punto de recogida de su comunidad/barrio o en el comercio, para que de ese modo puedan ser encaminados a una eliminación respetuosa con el medio ambiente.
¡Por favor, entregar pilas y acumuladores sólo en estado descargado!

Las declaraciones de garantía no son válidas para las pilas que eventualmente hayan también sido suministradas o instaladas en el producto.

TOLERANCIAS DE MEDIDA (TEMPERATURA AMBIENTAL 23°)

Alcance de la medición	Resolución	Exactitud de la medición
Tensión alterna		
2V	1mV	± 1,2% + 5
20V	10mV	
200V	100mV	
250V	1V	
Tensión continua		
200mV	100µV	±1,0% + 5
2V	1mV	± 1,2% + 5
20V	10mV	
200V	100mV	
250V	1V	
Corriente alterna		
2mA	1µA	± 1,2% + 5
20mA	10µA	± 1,5% + 5
200mA	100µA	± 1,5% + 5
10A	10mA	± 3,0% + 7
Corriente continua		
200µA	0,1µA	± 1,5% + 5
2mA	1µA	± 1,2% + 5
20mA	10µA	
200mA	100µA	
10A	10mA	±2,0% + 5
Resistencia Ω		
200Ω	0,1Ω	± 1,0% + 3
2KΩ	1Ω	± 0,8% + 3
20KΩ	10Ω	
200KΩ	100Ω	
2MΩ	1KΩ	
20MΩ	10kΩ	± 1,0% + 3

Encontrará más información sobre seguridad en la página web de REV en www.rev.biz

TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Otomatik polarite göstergeli $3^1/_2$ - basamaklı LCD dijital ekran

Çalışma sıcaklığı:	0° – +40°C'ye kadar
Depolama sıcaklığı:	-15°– +50°dereceye kadar
Pil:	6LR61 9V-Block D
Hassas sigorta:	soket mA F10A / 250V~
	F250mA / 250V

SEMBOL BETIMLEME

Sembol	Anlam
V ⎓	Doğru gerilim (DC)
V ~	Alternatif gerilim (AC)
A ⎓	Doğru akım (DC)
A ~	Alternatif akım (AC)
Ω	Direnç (Ohm)
•)))	geçit akustik
→|	Diyot testi
BATT	Pil testi
⎓	sigorta
⏚	toprak bağlantı
⧈	Koruma izolasyon (Koruma sınıf 2)
⚠	Dikkat, tehlikeli risk
⚠	Dikkat, cereyan çarpa bilir

EMNİYET UYARILARI

⚠⚠

Bu Dijital Multi Test Cihazı, CAT II yüksek gerilim kategorisi ölçüm cihazları için olan yönetmeliğine uygundur.
Doğru ölçümlerin yapılması için cihazın kusursuz durumda olması ve bu kullanma kılavuzunun içindeki emniyet uyarılarına riayet edilmesi şarttır.
Dijital Multi Test Cihazının kontrol uçları emniyet açısından bir bütünü oluştururlar. Arızalı kontrol uçlarının esas olarak kullanma kılavuzunda belirtilmiş tipe uygun olan yeni kontrol uçları ile değiştirilmesi şarttır.

- Eğer cihaz veya kontrol kabloları hasarlı ise veya hatalı fonksiyon tahmin ediliyorsa kontrol cihazı kullanılmamalıdır.
- Kontrol cihazının her kullanımından önce tanınan bir gerilim ölçülerek cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
- Sase kontrol kablosu çıkarılmadan önce ilkönce gerilim taşıyan kablo çıkarılmalıdır.
- Ölçüm yaparken kontrol uçlarının metal uçlarına dokunulmamalıdır.
- Yalnızca max. 250 Volt'a kadar toprağa karşı gerilim ölçümlerinin yapılmasına izin verilmiştir.
- Aşağıdaki gerilim ölçümleri yapılırken özellikle dikkat edilmelidir:
  > 60 Volt doğru akım (DCV)
  > 30 Volt alterneatif akım (ACV)

BAKIM VE TEM

DIGITAL-VIELFACHMESSGERÄT

Bedienungsanleitung

GB **DIGITAL MULTITESTER**
Operating instructions

ES **MEDIDOR DIGITAL MULTIFUNCIONAL**
Instrucciones de uso

TR **DİJİTAL ÖLÇÜM CİHAZI**
Kullanım kılavuzu

IT **MULTIMETRO DIGITALE**
Istruzioni per l'uso

HU **DIGITÁLIS MULTIMÉTER**
Kezelési útmutató

RU **ДИГИТАЛЬНЫЙ КОМБ. ЭЛЕКТРОИЗМЕР. ПРИБОР**
Руководство по эксплуатации

SI **DIGITALNI UNIVERZALNI MERILNI INŠTRUMENT**
Navodilo za uporabo

HR **DIGITALNI UNIVERZALNI MJERNI INSTRUMENT**
Naputak za posluživanje

PL **CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY**
Instrukcja obsługi

CZ **DIGITÁLNÍ VÍCEÚČELOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ**
Návod k obsluze

LT **DIGITALUS-DAUGKARTINIS-MATAVIMO PRIETAISAS**
Naudojimosi instrukcija

FR **MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE**
Mode d'emploi



Typ: EM8900A

REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1-4
D-63776 Mömbris
www.rev.biz

FR

FICHE TECHNIQUE

Ecran numérique LCD 3½ avec affichage automatique de la polarité
Température de travail : 0° – +40°C
Température de stockage : -15° – +50°C
Pile : Pile monobloc 6LR61 9V D
Fusible fin : F250mAH/250V~
F250mA / 250V

DESCRIPTION DES SYMBOLES

Symbole	SIGNIFICATION
V ⎓	Tension continue (DC)
V ~	Tension alternative (AC)
A ⎓	Courant continu (DC)
A ~	Courant alternatif (AC)
Ω	Résistance (Ohm)
•)))	Contrôle acoustique de continuité
→|	Test de diodes
BATT	Test de pile
⎓	Fusible
⏚	Mise à la terre
⧈	Isolation (classe de protection)
⚠	Attention, Risque de danger
⚠	Risques de chocs électriques

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠⚠

Ce multimètre numérique répond à la directive pour les appareils de mesure de la catégorie de surtension CAT II.
Le parfait état de l'appareil et le respect impératif des consignes de sécurité figurant dans ce mode d'emploi sont la base pour réaliser des mesures correctes.
Les pointes de test et le multimètre numérique répondent aux mêmes mesures de sécurité. Des pointes de test défectueuses doivent être impérativement remplacées par des neuves.

- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou le câble de test sont endommagés ou si on suppose une défaillance de fonctionnement.
- Avant chaque emploi, vérifier le fonctionnement de l'appareil, par une mesure d'une tension connue.
- Débrancher Le câble de contrôle conducteur de tension avant le câble de contrôle de masse.
- Ne pas toucher les pointes métalliques des embouts de test pendant des mesures.
- Des mesures de tension à la terre ne doivent pas être effectuées au-delà de 250 volts.
- Une prudence particulière est demandée en cas de mesures de tension de :
  > 60 volts tension continue (DCV)
  > 30 volts tension alternative (ACV)

En présence de champs électromagnétiques, l'affichage du résultat de mesure peut diverger de 20 % maximum de la valeur effective.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

⚠⚠

- Avant l'ouverture de l'appareil, les embouts mâles des pointes doivent être coupés du testeur et des circuits de courant à tester.
- Un fusible fin défectueux ne doit être remplacé que par un fusible de caractéristique équivalente (F250mAH, 250V).
- Après l'ouverture du boîtier, le testeur ne peut être réutilisé que si le couvercle est revissé à nouveau sur la face arrière du testeur.
- Toujours éteindre l'appareil après la mesure.
- Nettoyer la surface qu'avec un chiffon légèrement humide, éventuellement avec un produit de nettoyage non agressif. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou contenant des solvants.

DESCRIPTION DES ELEMENTS DE COMMANDE

① Bouton rotatif
② Ecran LCD
③ Douille →|+ VΩ
④ Douille COM
⑤ Douille mA/Ω/BATT
⑥ Douille 10A
⑦ Bouton de verrouillage
⑧ Marche/Arrêt

REALISATION DE MESURES

Dépassement de la zone de mesure : „1" s'affiche sur l'écran. Lorsque l'information mesure s'affiche, stopper aussitôt et choisir une autre zone de mesure.

⚠⚠

Mesure de tension alternative (ACV)

- Raccorder le câble de test „rouge" à la douille mA/Ω/BATT ⑤ et le câble de test „noir" à la douille COM ④.
- Réglez le bouton rotatif sur la position nécessaire de tension alternative (V~).
- Relier le câble de test, les valeurs de mesure sont affichées sur l'écran LCD.

⚠⚠

Mesure de tension continue (DCV)

- Raccorder le câble de test „rouge" à la douille mA/Ω/BATT ⑤ et le câble de test „noir" à la douille COM ④.
- Réglez le bouton rotatif à la position nécessaire de tension alternative (V⎓). Si la pension devant être mesurée est inconnue auparavant, placez le bouton rotatif sur la position la plus haute et diminuez ensuite la valeur progressivement jusqu'à atteindre l'affichage le plus approprié.
- Relier le câble de test au circuit, les valeurs de mesure et la polarité du câble de test rouge sont affichées sur l'écran LCD. (la polarité de la pointe de test rouge est positive „+").

⚠⚠

Mesure de courant continu (DCA)

Pour des mesures entre 1µA et 200mA
- Raccorder le câble de test „rouge" à la douille mA/Ω/BATT ⑤ et le câble de test „noir" à la douille COM ④.
- Réglez le bouton rotatif sur la position nécessaire d'ampère de courant continu (A⎓).
- Coupez le circuit dans lequel la mesure va être effectuée et reliez le câble de test aux points de coupure.
- Les valeurs sont affichées sur l'écran LCD. La plage de mesure est sécurisée avec 0,25A.

Pour des mesures 10A
- Raccorder le câble de test „rouge" à la douille 10A ⑥ et le câble de test „noir" à la douille COM ④.

Temps de mesure : max. 15 sec., mesure suivante après 15 min.

⚠⚠

Mesure de courant alternatif

- Pour des mesures entre 1mA et 10A se reporter à la mesure de courant continu. Placer seulement l'interrupteur de sélection sur A~.

Mesure de résistance (OHM)

Attention : Les mesures de résistance doivent être toujours exécutées dans un état sans tension.
- Si la résistance à mesurer est raccordée à un courant électrique, éteignez l'appareil et déchargez tous les condensateurs avant l'utilisation des pointes de test.
- Raccorder le câble de test „rouge" à la douille mA/Ω/BATT ⑤ et le câble de test „noir" à la douille COM ④.
- Réglez le bouton rotatif à la position requise d'impédance (Ω).
- Relier les pointes de test à la résistance à tester. Les valeurs mesurées sont affichées sur l'écran LCD.

⚠

Test de diodes

- Raccorder le câble de test „rouge" à la douille mA/Ω/BATT ⑤ et le câble de test „noir" à la douille COM ④.
- Réglez le bouton rotatif sur la position „ →| ".
- Reliez la pointe de test rouge à l'anode et la pointe de test noire à la cathode de la diode à tester.
- La sollicitation de prétention de la diode est affichée en mV. L'écran affiche „1" en cas de mauvaise polarité des pointes de test.

⚠

Contrôle de continuité avec signal acoustique

- Raccorder le câble de test „rouge" à la douille mA/Ω/BATT ⑤ et le câble de test „noir" à la douille COM ④.
- Réglez le bouton rotatif sur la position „ •)) ".
- Raccordez les pointes de test au début et à la fin d'un parcours de mesure. Si le parcours de test est continu, un bip sonore retentit.

Test de pile

- Raccorder le câble de test „rouge" à la douille mA/Ω/BATT ⑤ et le câble de test „noir" à la douille COM ④.
- Placer le bouton rotatif sur la position „BATT" (9V ou 1,5V, selon le type de pile). Maintenir la pointe de test rouge sur le pôle plus et la pointe de test noire sur le pôle moins de la pile.
- L'écran LCD affiche l'état de charge de la pile en Volt.

Bouton de verrouillage

- En actionnant le bouton de verrouillage, il est possible de retenir la valeur de mesure.

Allumer : La valeur de mesure reste mémorisée
Eteindre : La disponibilité de mesure est activée

Extinction automatique

- L'appareil de mesure s'éteint automatiquement après la dernière mesure env. après 20 min.

CHANGEMENT DE LA PILE ET DU FUSIBLE FIN

⚠⚠

Attention : Retirer impérativement tous les câbles de test avant l'ouverture du boîtier.
Dès que l'écran affiche le symbole la pile doit être remplacée. Desserrez les deux vis à l'arrière du multitesteur et retirez entièrement le couvercle du boîtier. Remplacez la pile par une neuve du même type (pile monobloc D 6LR61 9V). Veuillez respecter la polarité.

Fusible fin

SSi le fusible fin doit être remplacé, ouvrez le boîtier (comme pour le changement de la pile) et remplacez le fusible défectueux par un nouveau de même type (voir fiche technique).

WEEE - INDICATION DES TRAITEMENTS DES DÉCHETS

Suite aux indications européennes, les déchets électriques et électroniques ne doivent plus être jeter avec les déchets non triés.
Le symbole de la poubelle avec les roues indique l'importance du tri sélectif.
Participez vous aussi au respect de l'environnement et faites en sorte que, lorsque vous n'utiliserez plus votre appareil, vous suiviez les indications du traitement des déchets.
Directive : 2012/19/EU DU PARLEMENT ET CONSEIL EUROPÉENS DU 04 juillet 2012 au sujet d'anciens appareils électroniques et électriques.

PILE

"Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ordinaires. Chaque consommateur est légalement obligé de remettre les piles/batteries (qu'elles contiennent des substances toxiques ou pas) à un point de collecte de sa commune / son quartier ou à un commerce.
Cette obligation a pour objectif d'assurer l'élimination écologique des piles. Jetez uniquement les piles/batteries qui sont déchargées! "

Les déclarations de garantie ne s'appliquent pas aux piles éventuellement fournies ou intégrées à l'appareil.

TOLERANCES DE MESURE (TEMPERATURE AMBIANTE 23°)

Plage de mesure	Résolution	Précision de mesure
Tension alternative		
2V	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	± 1,2% + 5
250V	1V	
Tension continue		
200mV	100µV	± 1,0% + 5
2V	1mV	
20V	10mV	± 1,2% + 5
200V	100mV	
250V	1V	
Courant alternatif		
2mA	1µA	± 1,2% + 5
20mA	10µA	± 1,5% + 5
200mA	100µA	± 1,5% + 5
10A	10mA	± 3,0% + 7
Courant continu		
200µA	0,1µA	± 1,5% + 5
2mA	1µA	
20mA	10µA	± 1,2% + 5
200mA	100µA	
10A	10mA	± 2,0% + 5
Résistance		
200Ω	0,1Ω	± 1,0% + 3
2KΩ	1Ω	
20KΩ	10Ω	± 0,8% + 3
200KΩ	100Ω	
2MΩ	1KΩ	
20MΩ	10kΩ	± 1,0% + 3

Vous trouverez des informations complémentaires en matière de sécurité sur la page d'accueil de REV www.rev.biz

HR

TEHNIČKI PODACI

Digitalni zaslon s tekućim kristalima (LCD) sa automatskim prikazivanjem polariteta, $3^1/_2$ mjesta
Radna temperatura: 0° do +40°C
Čuvati na temperaturi: -15° do +50°C
Baterija: 6LR61 9V-blok D
Fini osigurač: utičnica mA - F10A / 250V~
F250mA / 250V

OPIS SIMBOLA

Simbol	Značenje
V ⎓	Istosmjerni napon (DC)
V ~	Izmjenični napon (AC)
A ⎓	Istosmjerna struja (DC)
A ~	Izmjenična struja (AC)
Ω	Otpor (Ohm)
•)))	Akustička provjera prolaza
→|	Ispitivanje dioda
BATT	Ispitivanje baterije
⎓	Osigurač
⏚	Uzemljenje
⧈	Sa zaštitnom izolacijom (klasa zaštite 2)
⚠	Pozor, mogućа opasnost
⚠	Opasnost od električnog udara

SIGURNOSNE UPUTE

⚠⚠

Ovo digitalno univerzalno ispitivalo ispunjava zahtjeve smjernice za mjerne instrumente prenaponske kategorije CAT II.
Besprijekorno stanje uređaja i obvezno pridržavanje sigurnosnih uputa u ovom naputku za posluživanje temelj su za ispravna mjerenja.
Po pitanju sigurnosti ispitne ticaljke i digitalno univerzalno ispitivalo čine jednu jedinicu. Neispravne ispitne ticaljke moraju se načelno zamijeniti novima koji odgovaraju tipu koji se navodi u naputku za posluživanje.

- Ne koristiti ispitivalo, ako je oštećen uređaj ili mjerni kabeli, ili ako se pretpostavlja da je posrijedi smetnja u radu.
- Prije svakog korištenja provjeriti rad ispitivala mjerenjem Vama poznatog napona.
- Prvo odvojiti mjerni kabel koji je vodič napona, prije nego što odvojite mjerni kabel s masom.
- Kod mjerenja ne dotaknuti metalne vrhove ispitnih ticaljki.
- Mjerenja napona na uzemljenju dozvoljena su samo do max. 250 volta werden.
- Osobito oprezno treba postupati kod mjerenja napona:
  > 60 Volt istosmjernog napona (DCV)
  > 30 Volt izmjeničnog napona (ACV)

ODRŽAVANJE I NJEGA

⚠⚠

- Prije otvaranja uređaja je potrebno da se priključni utikači ispitnih ticaljki izvade iz ispitivala i odvoje od sklapanja ili strujnih krugova koje treba ispitivati.
- Neispravni fini osigurač smije se zamjeniti samo finim osiguračem istih vrijednosti.
- Nakon otvaranja kućišta nije dozvoljeno ponovno korištenje ispitivala dok poklopac kućišta na poleđini uređaja nije ponovo čvrsto spojen sa ispitivalom.
- Uređaj uvijek isključiti nakon mjerenja.
- Za čišćenje vanjske površine koristite malo navlaženu krpu i, eventualno, neko blago sredstvo za čišćenje.

OPIS POSLUŽNOG ELEMENTA

① Okretna sklopka
② Zaslon – prikaz sa tekućim kristalima (LCD)
③ Utičnica →|+VΩ Hz
④ Utičnica COM
⑤ Utičnica mA/Ω/BATT
⑥ Utičnica 10A
⑦ Prekidač „Hold"
⑧ On/Off

VRŠENJE MJERENJA

Prekoračenje područja mjerenja: „1" se prikazuje na zaslonu.
Kod prikaza odmah prekinite mjerenje i odaberite drugo područje mjerenja.

⚠⚠

Mjerenje izmjeničnog napona (ACV)

- Mjerni kabel "crveno" priključiti na utičnici mA/Ω/BATT ⑤ i mjerni kabel "crno" priključiti na utičnici COM ④.
- Okretnu sklopku podesiti na položaj potreban za mjerenje izmjeničnog napona (V~).
- Mjerne kabele spojiti sa sklopom, mjerne vrijednosti prikazuju se na LCD-zaslonu.

⚠⚠

Mjerenje istosmjernog napona (DCV)

- Mjerni kabel "crveno" priključiti na utičnicu mA/Ω/BATT ⑤, a mjerni kabel "crno" priključiti na utičnicu COM ④.
- Okretnu sklopku podesiti na položaj potreban za mjerenje istosmjernog napona (V-). Ako Vam napon kojeg želite izmjeriti prethodno nije poznat, podesite okretnu sklopku na položaj s najvećom vrijednosti i smanjivajte vrijednost kontinuirano radi postizanja najsvrsishodnijeg prikaza.
- Mjerne kabele spojiti sa sklopom, mjerne vrijednosti i crvenog mjernog kabela prikazuju se na LCD-zaslonu. (Polaritet crvene ispitne ticaljke je pozitivan "+").

⚠⚠

Mjerenje istosmjerne struje (DCA)

Za mjerenja između 1µA i 200mA
- Mjerni kabel "crveno" priključiti na utičnici mA/Ω/BATT ⑤ i mjerni kabel "crno" priključiti na utičnici COM ④.
- Okretnu sklopku podesiti na položaj potreban za mjerenje istosmjerne struje (A⎓).
- Prekinite sklopni krug u kojem namjeravate vršiti mjerenje i spojite mjerne kabele sa točkama prekida.
- Na LCD-zaslonu se prikazuju vrijednosti mjerenja i polaritet crvenog mjernog kabela. (Polaritet crvene ispitne ticaljke je pozitivan "+"). Mjerno područje je osigurano s 0,25A.

Za mjerenja 10A
- Mjerni kabel "crveno" priključiti na utičnici 10A ⑥ i mjerni kabel "crno" priključiti na utičnici COM ④.

Mjerno vrijeme maks. 15s, naredno mjerenje nakon 15 min.

⚠⚠

Mjerenje izmjenične struje

- Za mjerenja između 1 mA i 10A kao i pod mjerenje istosmjerne struje. Samo sklopku za mjerno područje podesiti na A~ .

Mjerenje otpora (OHM)

Pažnja: mjerenje otpora uvijek vršiti u beznaponskom stanju.
- Ako je otpor koji namjeravate mjeriti priključen na strujni krug, onda isključite uređaj i ispraznite prije primjene ispitnih ticalji sve kondenzatore.
- Mjerni kabel "crveno" priključiti na utičnici mA/Ω/BATT ⑤ i mjerni kabel "crno" priključiti na utičnici COM ④. (Polaritet crvene ispitne ticaljke je pozitivan "+").
- Okretnu sklopku podesiti na položaj potreban za mjerenje omske vrijednosti (Ω).
- Ispitne ticaljke spojiti sa otporom kojeg namjeravate ispitati, vrijednosti mjerenja se prikazuju u LCD-zaslonu.

⚠

Ispitivanje dioda

- Mjerni kabel "crveno" priključiti na utičnici mA/Ω/BATT ⑤ i mjerni kabel "crno" priključiti na utičnici COM ④. (Polaritet crvene ispitne ticaljke je pozitivan "+").
- Okretnu sklopku podesiti na položaj " →|+".
- Priključite crvenu ispitnu ticaljku na anodu i crnu ispitnu ticaljku na katodu diode koju namjeravate ispitivati.
- Prednaponsko opterećenje diode prikazuje se u mV. Kod pogrešnog polariteta ispitnih ticalji prikazuje se na zaslonu "1".

⚠

Ispitivanje provodljivosti sa akustičnim signalom

- Mjerni kabel "crveno" priključiti na utičnici mA/Ω/BATT ⑤ i mjerni kabel "crno" priključiti na utičnici COM ④.
- Okretnu sklopku podesiti na položaj " •)) ".
- Priključite ispitne ticaljke na početak i kraj linije ispitivanja. Ako je linija ispitivanja provođljiva, onda se oglasi zujanje.

Ispitivanje baterije

- Crveni ispitni kabel spojite na priključnicu mA/Ω/BATT ⑤, a crni ispitni kabel na priključnicu COM ④.
- Okretni prekidač postavite u položaj „BATT" (9V ili 1,5V, ovisno o tipu baterije). Crveni ispitni vrh držite na plus polu, a crni na minus polu baterije.
- Na LCD zaslonu se prikazuje napunjenost u voltima.

Prekidač „Hold"

- Pritiskom na prekidač „Hold" ⑦ možete fiksirati mjernu vrijednost.

Uključivanjem se fiksira trenutna mjerna vrijednost
Isključivanjem se aktivira pripravnost za mjerenje

Automatsko isključivanje

- Mjerni se uređaj automatski isključuje otprilike 20 min nakon posljednjeg mjerenja.

ZAMJENA BATERIJA I FINOG OSIGURAČA

⚠⚠

Pozor: Prije no što otvorite kućište, obavezno uklonite sve mjerne kabele i adapter. Preporučuje se zamjena baterije, čim se na zaslonu prikazuje "BAT". U tu svrhu otpustite dva vijka na poledini univerzalnog ispitala i skinite poklopac kućišta.
Zamjenite praznu bateriju novom istoga tipa (6LR61 9V-blok D). Obratite pritom pozornost na pravilnu orijentaciju baterije.

Fini osigurač

Zamjena finog osigurača samo je rijetko potrebna. Ako je, onda je skoro uvijek uzrok tome pogreška kod posluživanja.
U tom slučaju otvorite kućište (kao i kod zamjene baterije) i zamjenite neispravni osigurač novim istog tipa. Obratiti pažnju na sigurnosne upute, održavanje i njegu (vidi tehničke podatke).

RUKOVANJE OTPADOM

Az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket az európai előírások szerint már nem szabad az osztályozatlan hulladékhoz tenni. A kereskedőnek elhelyezett hulladéktartály szimbóluma a szelektív gyűjtés szükségességére utal.
Ön is segítse a környezetvédelmet és gondoskodjon arról, hogy ezeket a készülékeket, ha többé már nem használja, a szelektív gyűjtés erre tervezett rendszereibe teszi.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012 július 04-én kelt 2012/19/EU IRÁNYELVE a használt elektromos és elektronikus készülékekről.

BATERIJA

Baterije i akumulatori ne spadaju u kućni otpad. Svaki potrošač zakonski je obvezan, sve baterije i akumulatore, bez obzira sadrže li ili ne štetne materije, predati na sabirnom mjestu nadležnom za njegovu općinu / dio grada ili na prodajnom mjestu, čime se omogućuje zbrinjavanje bez posljedica na okoliš i zdravlje ljudi.
Molimo odložite samo prazne baterije i akumulatore!

A garanciavállalás nem vonatkozik az esetlegesen kiszállított ill. a készülékbe elhelyezett elemekre.

TOLERANCIJE KOD MJERENJA (TEMPERATURA OKOLINE 23°)

Mjerno područje	Mjerno područje	Preciznost mjerenja
Izmjenični napon		
2V	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	± 1,2% + 5
250V	1V	
Istosmjerni napon		
200mV	100µV	± 1,0% + 5
2V	1mV	
20V	10mV	± 1,2% + 5
200V	100mV	
250V	1V 1,2% + 5	
Izmjenična struja		
2mA	1µA	± 1,2% + 5
20mA	10µA	± 1,5% + 5
200mA	100µA	± 1,5% + 5
10A	10mA	± 3,0% + 7
Istosmjerna struja		
200µA	0,1µA	± 1,5% + 5
2mA	1µA	
20mA	10µA	± 1,2% + 5
200mA	100µA	
10A	10mA	±2,0% + 5
Otpor		
200Ω	0,1Ω	± 1,0% + 3
2KΩ	1Ω	
20KΩ	10Ω	± 0,8% + 3
200KΩ	100Ω	
2MΩ	1KΩ	
20MΩ	10kΩ	± 1,0% + 3

Dodatne informacije o sigurnosti pronaći ćete na REV Homepage www.rev.biz

PL

DANE TECHNICZNE

$3^1/_2$– pozycyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z automatycznym wskazaniem biegunowości
Temperatura pracy: 0° – +40°C
Temperatura składowania: -15° – +50°C
Bateria: 9V 6LR61
Bezpiecznik czuły:
gniazdo mA F10A/250V~
F250mA / 250V

OPIS SYMBOL

Symbol	Znaczenie
V ⎓	Napięcie stałe (DC)
V ~	Napięcie przemienne (AC)
A ⎓	Prąd stały (DC)
A ~	Prąd przemienny (AC)
Ω	Rezystancja (Ohm)
•)))	Pomiar przejścia sygnałem akustycznym
→|	Testowanie diód
BATT	Sprawdzanie baterii
⎓	Bezpiecznik
⏚	Uziemienie
⧈	W izolacji ochronnej (klasa ochronności 2)
⚠	Uwaga, ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa
⚠	Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠⚠

Niniejszy cyfrowy tester wielofunkcyjny jest zgodny z wytyczną dla mierników klasy nadnapięciowej CAT II. Nienależny stan przyrządu oraz bezwzględne przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych w poniższej instrukcji obsługi są podstawą prawidłowych wyników pomiarów. Końcówki pomiarowe i cyfrowy tester wielofunkcyjny stanowią jedność pod względem bezpieczeństwa. Uszkodzone końcówki pomiarowe należy zasadniczo wymienić na nowe, typu zgodnego z podanym w niniejszej instrukcji obsługi.

- Nie używać miernika w przypadku uszkodzonego przyrządu lub kabla pomiarowego albo gdy przypuszcza się, że nie działa on prawidłowo.
- Przed każdym zastosowaniem sprawdzić działanie miernika, mierząc napięcie o znanej wartości.
- Przed odłączeniem kabla pomiarowego masy, odłączyć najpierw kabel pomiarowy doprowadzający napięcie.
- Podczas pomiaru nie dotykać metalowych ostrzy końcówek pomiarowych.
- Pomiary napięcia względem ziemi wolno wykonywać tylko do max. 250V.
- Zachować szczególną ostrożność przy pomiarach napięcia:
  > 60 V napięcia stałego[DCV]
  > 30 V napięcia przemiennego (ACV)

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

⚠⚠

- Przed otwarciem przyrządu należy odłączyć wtyki podłączeniowe końcówek pomiarowych od miernika i od sprawdzanych układów lub obwodów prądowych.
- Uszkodzony bezpiecznik czuły można wymienić tylko na identyczny.
- Po otwarciu przyrządu można go ponownie stosować tylko wtedy, gdy pokrywa tylna miernika przykręcona jest na stałe do miernika.
- Po pomiarze zawsze wyłączyć miernik.
- Do czyszczenia powierzchni używać tylko lekko wilgotnej ściereczki, ewent. z łagodnym środkiem czyszczącym. Nie stosować środków czyszczących do szorowania ani zawierających rozpuszczalnik.

OPIS PANELU STEROWANIA

① Przełącznik obrotowy
② Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
③ Gniazdo →|+VΩ Hz
④ Gniazdo COM
⑤ Gniazdo mA/Ω/BATT
⑥ gniazdo 10A
⑦ włącznik pamięci pomiaru (Hold)
⑧ On/Off

WYKONYWANIE POMIARÓW

Przekroczenie zakresu pomiaru: na wyświetlaczu pojawi sie „1"
W razie pojawienia się należy natychmiast zakończyć pomiar i wybrać inny zakres pomiaru.

⚠⚠

Pomiar napięcia przemiennego (ACV)

- Podłączyć kabel pomiarowy "rot" (czerwony) do gniazda mA/Ω/BATT ⑤ i kabel pomiarowy "schwarz" (czarny) do gniazda COM ④.
- Ustawić przełącznik obrotowy w wymaganej pozycji do pomiaru napięcia przemiennego (V~).
- Połączyć kabel pomiarowy z układem połączeń, wartości pomiaru wyświetlane są na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

⚠⚠

Napięcie stałe (DCV)

- Podłączyć kabel pomiarowy "rot" (czerwony) do gniazda mA/Ω/BATT ⑤ i kabel pomiarowy "schwarz" (czarny) do gniazda COM ④.
- Ustawić przełącznik obrotowy w wymaganej pozycji do pomiaru napięcia stałego (V⎓). Jeżeli wartość mierzonego napięcia nie jest znana, należy ustawić przełącznik obrotowy w najwyższej pozycji, a potem stopniowo zmniejszać wartość, aż do uzyskania najbardziej sensownego wskazania.
- Połączyć kabel pomiarowy z układem, wartości pomiaru i biegunowość czerwonego kabla pomiarowego wyświetlane są na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. (Biegunowość czerwonej końcówki pomiarowej jest dodatnia "+").

⚠⚠

Pomiar prądu stałego (DCA)

Dla pomiarów w zakresie między 1µA i 200mA
- Podłączyć kabel pomiarowy "rot" (czerwony) do gniazda mA/Ω/BATT ⑤ i kabel pomiarowy "schwarz" (czarny) do gniazda COM ④.
- Ustawić przełącznik obrotowy w wymaganej pozycji do pomiaru prądu stałego (A⎓).
- Przerwać obwód prądowy, w którym należy wykonać pomiar i podłączyć kable pomiarowe w punktach przerwania obwodu.
- Wartości pomiaru i biegunowość czerwonego kabla pomiarowego wyświetlane są na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. (Biegunowość czerwonej końcówki pomiarowej jest dodatnia "+"). Zakres pomiarowy zabezpieczony jest bezpiecznikiem 0,25A.

Do pomiarów 10-amperowych
- Podłączyć kabel pomiarowy "rot" (czerwony) do gniazda 10A ⑥ i kabel pomiarowy "schwarz" (czarny) do gniazda COM ④.

Czas pomiaru maks. 15s, następny pomiar po 15 min

⚠⚠

Pomiary prądu przemiennego

- Dla pomiarów w zakresie pomiędzy 1mA i 10A tak samo, jak dla pomiarów prądu stałego. Ustawić tylko przełącznik zakresów pomiaru na A~.

Pomiar rezystancji (OHM)

Uwaga: pomiary rezystancji wykonywać zawsze w stanie beznapięciowym.
- Jeżeli opornik, który należy zmierzyć podłączony jest do obwodu prądowego, należy wyłączyć przyrząd i przed użyciem końcówek pomiarowych rozładować wszystkie kondensatory.
- Podłączyć kabel pomiarowym "rot" (czerwony) do gniazda mA/Ω/BATT ⑤ i kabel pomiarowy "schwarz" (czarny) do gniazda COM ④. (Biegunowość czerwonej końcówki pomiarowej jest dodatnia "+").
- Ustawić przełącznik obrotowy w wymaganej pozycji do pomiaru rezystancji (Ω).
- Połączyć końcówki pomiarowe z testowanym opornikiem, wartości pomiaru wyświetlane są na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

⚠

Testowanie diód

- Podłączyć kabel pomiarowy "rot" (czerwony) do gniazda mA/Ω/BATT ⑤ i kabel pomiarowy "schwarz" (czarny) do gniazda COM ④. (Biegunowość czerwonej końcówki pomiarowej jest dodatnia "+").
- Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji " →|+".
- Podłączyć czerwoną końcówkę pomiarową do anody, a czarną końcówkę pomiarową do katody testowanej diody.
- Napięcie początkowe diody wyświetlane jest w mV. W przypadku nieprawidłowej biegunowości końcówek pomiarowych na wyświetlaczu wyświetlana jest "1".

⚠

Badanie przejścia z sygnałem dźwiękowym

- Podłączyć kabel pomiarowy "rot" (czerwony) do gniazda mA/Ω/BATT ⑤ i kabel pomiarowy "schwarz" (czarny) do gniazda COM ④.
- Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji " •)) ".
- Podłączyć końcówki pomiarowe na początku i na końcu badanego odcinka. Jeżeli w sprawdzanym odcinku występuje przepływ prądu rozlega się brzęczyk.

Sprawdzanie baterii

- Podłączyć „czerwony" kabel pomiarowy do gniazda mA/Ω/BATT ⑤, a „czarny" kabel pomiarowy do gniazda COM ④.
- Ustawić przełącznik zakresów w pozycji „BATT" (9V lub 1,5V, w zależności od typu baterii). Przyłożyć czerwoną końcówkę pomiarową do bieguna dodatniego, a czarną do bieguna ujemnego baterii.
- Stan naładowania pokazywany jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym w woltach.

Włącznik pamięci pomiaru (Hold)

- Naciśnięcie włącznika Hold ⑦ powoduje włączenie pamięci pomiaru.

Włączenie: wartość pomiaru jest zapamiętana
Wyłączenie: uaktywnienie gotowości do pomiaru

Automatyczne wyłączanie

- Miernik wyłącza się automatycznie po upływie ok. 20 minut od ostatniego pomiaru

WYMIANA BATERII I BEZPIECZNIKA CZUŁEGO

⚠⚠

Uwaga: przed otwarciem obudowy koniecznie odłączyć wszystkie końcówki kabli pomiarowych i adapter. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "BAT", należy wymienić baterię. W tym celu odkręcić dwie śruby umieszczone z tyłu miernika uniwersalnego i zdjąć całkowicie pokrywę obudowy. Wymienić zużytą baterię na nową, tego samego typu (9V 6LR61). Uważać przy tym na prawidłowe podłączenie biegunów.

Bezpiecznik czuły

Bezpiecznik czuły musi być wymieniany tylko w rzadkich przypadkach, i jeżeli już zajdzie taka konieczność, jest to najczęściej spowodowane błędem w obsłudze miernika. W takim przypadku należy otworzyć obudowę (tak, jak przy wymianie baterii) i wymienić uszkodzony bezpiecznik na nowy, tego samego typu. Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, konserwacji i czyszczenia. Patrz Dane techniczne.

USUWANIE

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zgodnie z przepisami europejskimi nie można usuwać wraz z innymi odpadami. Symbol pojemnika na śmieci na kółkach wskazuje na konieczność oddzielnego składowania.
Mogą mieć Państwo również swój wkład w ochronę środowiska oddając nieużywane już urządzenia do przewidzianych do tego celu miejsc sortowania.
DYREKTYWA 2012/19/EU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 04.07.2012 w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego.

BATERIA

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci. Każdy użytkownik zobowiązany jest ustawowo do przekazania zużytych baterii i akumulatorów, bez względu na to czy zawierają one substancje szkodliwe czy nie, do punktu zbiórki zorganizowanego przez gminę/dzielnicę miasta lub handel detaliczny, w celu bezpiecznej dla środowiska naturalnego utylizacji tych produktów.
Do utylizacji oddawać tylko rozładowane baterie i akumulatory!

Gwarancja nie dotyczy ewentualnie dostarczonych lub zamontowanych baterii.

TOLERANCJE POMIARÓW (TEMPERATURA OTOCZENIA 23°)

Zakres pomiaru	Rozdzielczość	Dokładność pomiaru
Napięcie przemienne		
2V	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	± 1,2% + 5
250V	1V	
Napięcie stałe		
200mV	100µV	± 1,0% + 5
2V	1mV	
20V	10mV	± 1,2% + 5
200V	100mV	
250V	1V	
Prąd przemienny		
2mA	1µA	± 1,2% + 5
20mA	10µA	± 1,5% + 5
200mA	100µA	± 1,5% + 5
10A	10mA	± 3,0% + 7
Prąd stały		
200µA	0,1µA	± 1,5% + 5
2mA	1µA	
20mA	10µA	± 1,2% + 5
200mA	100µA	
10A	10mA	±2,0% + 5
Rezystancja		
200Ω	0,1Ω	± 1,0% + 3
2KΩ	1Ω	
20KΩ	10Ω	± 0,8% + 3
200KΩ	100Ω	
2MΩ	1KΩ	
20MΩ	10kΩ	± 1,0% + 3

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronie internetowej RE